

PROPASIV® Block ZT

Montážní blok pro kotvení žaluzií
v zateplené fasádě



Pro kotvení venkovních žaluzií bez tepelného mostu.

- Žaluzie kotveny do montážního bloku vruty do dřeva
- Maximální zatížení **0,1 kN** (10 kg) na čelní straně bloku
- Kotvení do **PROPASIV® Block ZT** vrutem $\varnothing 6 \times 80$ mm. Používejte vruty s plným závitem. Zatížení na jeden vrt max. 10 kg
- Rozměry **PROPASIV® Block ZT**, $80 \times 200 \times$ tloušťka izolace [mm]
- K připevnění **PROPASIV® Block ZT** použijte PROPASIV® Lepidlo X-TREME a turbošroub
- Součástí dodávky: Montážní blok, turbošroub potřebné délky

Připravte si



- **Plán rozmístění montážních bloků**
podle projektu
- **Lepidlo Fix X-TREME**
(není součástí dodávky)
- **Montážní nářadí**
(není součástí dodávky)
- **Turbošroub**
(součástí dodávky)

Postup montáže

1. Pokud není podklad rovný, vyrovnejte jej pomocí stavebního lepidla.
2. Na podklad naneste penetrační nátěr.
3. **Zaměřte pozici montážního bloku.**
Prošroubujte skrz blok turbošroub tak, aby vyčnívala pouze špička. Označte na zdivu místo pro turbošroub. Do podkladu vyvrtejte otvor $\varnothing 6$ mm. Do keramických dutinových cihel vrtejte **bez přiklepu**.
Do porobetonového zdiva nepředvrtávat!
4. **Naneste lepidlo na montážní blok.**
Odřízněte špičku kartuše na průměr cca 10 mm. Na zadní stranu PROPASIV® Block ZT naneste lepidlo Fix All X-TREME ve 3 pruzích.
Spotřeba:
1 kartuše (290 ml) na 12 ks Block ZT
Podrobné informace k lepidlu naleznete na obalu a na www.propasiv.cz/technicka-dokumentace/.


Příprava podkladu

- Kotvení na zdivo lepidlem FIX ALL X-TREME. Podklad musí být nosný, rovný, suchý, zbavený mastnot a prachu.
 - Podklad opatřete **penetračním nátěrem**
- PROPASIV® Block ZT **nesmí přijít do kontaktu s rozpouštědly a s teplotou vyšší než 75 °C**



5. Upevněte montážní blok v požadované pozici.

Nalepte montážní blok a pevně přitiskněte k podkladu. Po vytvrdnutí lepidla (cca 24 h) zašroubujte turbošroub alespoň 40 mm do podkladu. Při šroubování turbošroubu nesmí dojít k odtlačení bloku od podkladu. Hlavička turbošroubu bude zapuštěna za čelní plochou montážního bloku (možné vyplnit nízkoexpanzní PUR pěnou). Do vytvrzení lepidla je montážní blok fixován turbošroubem k podkladu. **Kotvení do bloku až po vytvrzení lepidla.**

**6. Dokončení fasádního zateplovacího systému.**

Při provádění fasádního systému se řiďte normami a pokyny dle použitého fasádního systému.

7. Kotvení do montážního bloku.

Do montážního bloku PROPASIV® Block ZT kotvíte pomocí vrtů s plným závitem Ø6 x 80 mm. Kotvit můžete z čelní i spodní strany montážního bloku. Při kotvení do montážního bloku dodržujte minimální vzdálenost vrtu od hrany bloku **20 mm**. Při šroubování vrtů do montážního bloku nastavte takový utahovací moment, aby nedošlo k protočení vrtu.